

Schuifhor inmeetinstructie

Een voorzethor wordt altijd op het kozijn gemonteerd.

Dat betekent ook dat je strakke dagmaat van het kozijn moet hebben. Dit is gedeelte wat tussen de muren zit zowel qua breedte als hoogte. Geef altijd een strakke maat door en wij zorgen dat het op maat gemaakt wordt.

